



Einbauhinweis

Schutzgeländer mit Metallstützen

- 1 Metallstützen** montieren:
Im rechten Winkel zum Futterkasten;
Balken/Wechsel für stabile Verankerung
nutzen; festschrauben (4x pro Stütze).
- 2 Pfosten** bis zum Anschlag in die Hülsen
einschieben und festschrauben.
- 3 Leisten** festschrauben:
Immer mit einer Längsseite beginnen.
Anhaltspunkt:
2 Pfostenbohrungen = äußere Rillen
1 Pfostenbohrung = mittlere Rille
Leisten mit Bohrer \varnothing 3mm vorbohren.
- 4** Sind alle Leisten festgeschraubt,
bei Bedarf ablängen.

