


Einbauhinweis Alu-Scherentreppe mit Stirnbrett

Alle Gelenke/Drehpunkte einmal jährlich ölen und festen Sitz von Stirnbrett und Winkeln prüfen.

1

Winkel befestigen:

Winkel mit Schlossschrauben (M6x30) am Stirnbrett in den vorgebohrten Löchern befestigen.




2

Stirnbrett befestigen:

Für ausreichende Befestigungsmöglichkeit sorgen. Geeignete Position an der Decke wählen!

Stirnbrett mit den 4 mitgelieferten Holzschrauben (6x100) in der Deckenöffnung befestigen.




3

Treppe befestigen:

Treppe innerhalb der Winkel an beiden Seiten mit den Befestigungsschrauben der Treppe (8x25) befestigen.



Nach dem Festziehen um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).



4

Haltewinkel befestigen:

In der Deckenöffnung an der gegenüberliegenden Seite vom Stirnbrett: Beide Winkel zum Einhängen des Leiternbügels mit je 2 Holzschrauben (4,5x30) im Abstand von ca. 27 cm zueinander befestigen.




5

Zugstab:

Zugstab bauseits bereitstellen.

Empfohlene Länge mind. 120 cm; Ø24 mm.


Führungskopf aufschieben und festschrauben.



Die Aluminium-Scherentreppe wird DIN-konform gefertigt und hält einer Belastung von max. 150 kg stand.

Rundstopper nicht lösen! Müssen für festen Stand fixiert bleiben.

Bedientipp sichtbar anbringen



Beim Bewegen der Treppe:
Durch Eindrehen des Zugstabs um die Fußstange des Treppenteils, Treppe jederzeit sicher führen!

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG